

VECTOR OPTICS FRENZY SCRD-76 – Uživatelský návod

Důležité upozornění

Před použitím si pečlivě přečtěte návod ke zbrani i optice. Nikdy se nedívejte do slunce přes kolimátor a vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá a namířena bezpečným směrem.

Montáž

Kolimátor je určen pro montáž na závěr pistole. Používá standardní montážní rozhraní a lze jej osadit také na kompatibilní Picatinny nebo rybinové montáže.

Šrouby

Součástí balení mohou být různé typy montážních šroubů. Vždy použijte správnou délku a typ podle konkrétní zbraně nebo montáže.

Nastřelení

Kolimátor umožňuje korekci výšky a stranové odchylky. Doporučená vzdálenost pro nastřelení je 50 yardů. Střílejte skupiny po 3 až 5 ranách.

Zapnutí a nastavení jasu

Podržením tlačítka '+' po dobu 0,5 sekundy zařízení zapnete. K dispozici je 9 denních a 2 noční úrovně jasu. Podržením tlačítka '-' déle než 3 sekundy zařízení vypnete. Model s pohybovým senzorem se automaticky uspí a probudí při pohybu.

Výměna baterie

Kolimátor používá jednu baterii CR1632. Při poklesu jasu vyšroubujte kryt bateriového prostoru, vložte novou baterii a znovu zajistěte šrouby.

Údržba

Čočky čistěte pouze měkkým hadříkem nebo štětcem. Povrch kolimátoru otírejte jemným hadříkem. Vnitřní mechanismy jsou trvale mazány.

Skladování

Nevystavujte kolimátor vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření. Uchovávejte jej v suchém a bezpečném prostředí.

Záměrné obrazce

Podle verze mohou být k dispozici bod 6 MOA, kruh, kříž nebo kombinované obrazce.

Doživotní záruka T-VIP

Výrobce poskytuje doživotní záruku na vady materiálu a zpracování. Záruka se nevztahuje na ztrátu, úmyslné poškození ani neodborné zásahy.