

# VECTOR OPTICS FRENZY SCRD-68 – Uživatelský návod

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pečlivě si přečtěte návod ke zbrani i optice. Dodržujte všechny bezpečnostní zásady. Nikdy se nedívejte do slunce přes kolimátor a vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.

## OBSAH

Montáž, šrouby, nastřelení, zapnutí a nastavení jasu, výměna baterie, údržba, skladování, záměrný obrazec, záruka, poznámky.

## MONTÁŽ

Kolimátor je určen pro montáž na závěry pistolí. Používá standardní rozhraní a je kompatibilní s odpovídajícími montážemi. Lze jej instalovat také na Picatinny nebo rybinové montáže s kompatibilní stopou.

## ŠROUBY

Součástí balení mohou být různé typy montážních šroubů. Vždy použijte správný typ a délku podle konkrétní zbraně nebo montáže.

## NASTŘELENÍ

Kolimátor umožňuje korekci výšky a stranové odchylky. Doporučuje se nastřelovat na vzdálenost 25 yardů a střílet skupiny po 3-5 ranách.

## ZAPNUTÍ A NASTAVENÍ JASU

Podržením tlačítka '+' po dobu 1 sekundy zařízení zapnete. K dispozici je 9 denních a 2 noční úrovně jasu. Tlačítkem '+' jas zvyšujete, tlačítkem '-' snižujete. Podržením '-' déle než 3 sekundy zařízení vypnete. Verze s pohybovým senzorem se automaticky uspí a probudí při pohybu.

## VÝMĚNA BATERIE

Kolimátor používá jednu baterii CR1620. Při poklesu jasu nebo nefunkčnosti uvolněte šrouby bateriového prostoru, vyjměte zásobník a vložte novou baterii.

## ÚDRŽBA

Čočku čistěte jemným štětcem nebo hadříkem na optiku. Vnitřní pohyblivé části jsou trvale mazány. Povrch stačí občas otřít měkkým hadříkem.

## SKLADOVÁNÍ

Vyhnete se vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření. Kolimátor skladujte na suchém a bezpečném místě.

## ZÁMĚRNÝ OBRAZEC

Podle modelu mohou být dostupné různé obrazce: bod 3 MOA, kruh, kruh s bodem nebo kruh s křížem.

## DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA VECTOR OPTICS

Výrobky řady Frenzy jsou kryty doživotní zárukou T-VIP. Výrobce zajistí opravu nebo výměnu vadného produktu. Záruka se nevztahuje na ztrátu, krádež, úmyslné poškození ani neodborné zásahy.